

Radaros sebességmérő pisztoly

Használati Útmutató

Technikai adatok:

- hatótávolság: 457 m
- minimális mérhető sebesség: 16 km/h
- használható: 0 - 40 °C

Használata:

A készülék 'K' és 'Ka' sávon működik és alkalmas radar detektorok tesztelésére

A kijelző alatt található narancssárga gomb megnyomásával tudjuk bekapcsolni a készüléket.

A célpontra irányítva a készülék elejét, tartsuk benyomva a ravaszt, ameddig ki nem írja a mérni kívánt célpont sebességét.

Fontos, hogy a mérni kívánt célpont velünk párhuzamos irányban haladjon!

A készülék két mértékegységet ismer fel, úgy, mint **KM/H és MPH**. Lehetőség van a mértékegységek közötti váltásra is. Bekapcsolt állapotban tartsa benyomva a ravaszt, és közben nyomja meg a kijelző alatt található gombot, így be tudja állítani a kívánt mértékegységet.

A kijelző alatt található gomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával a készülék kikapcsolható. Ekkor a kijelzőn 3-ról visszaszámlálás indul és az 1-es eltűnése után a készülék kikapcsolt állapotba kerül.

Mérés közben a kijelzőn egy radar ikon jelenik meg, ami a készülék helyes működését jelzi. **A ravasz kiengedésével az ikon eltűnik és a mért célpont legnagyobb sebességét olvashatjuk az LCD kijelzőn.**

A készülék **2 db 1,5 V C** típusú elemmel működik (a csomag nem tartalmazza az elemeket)

Merülő elem esetén az LCD kijelzőn egy elem ikon jelenik meg!